

# BÜHNENANWEISUNG



Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, bitten wir um Beachtung der nachfolgenden technischen Anforderungen !!!

## 1. ANFAHRT

Die Ton- und Lichtanlage wird mit einem LKW (Länge 10m / 12t) transportiert. Der Anfahrtsweg zum Bühneneingang muss jederzeit freigehalten werden, so dass die Zufahrt ohne Verzögerung möglich ist.

Die Zufahrt zur Bühne muss befestigt sein !!! Für die Autos der Künstler sollten 2 separate Parkplätze beim Bühneneingang zur Verfügung stehen.

## 2. BÜHNE | TANZFLÄCHE

Die Bühne hat ca. 6 Std. vor Veranstaltung unseren Technikern zur Verfügung zu stehen. (Technischer Leiter: Raphael Bucher 0162 2118304).

Die Bühne muss mind. 8 - 10 m breit und 5 - 6 m tief sein, (siehe Bühnenplan)!

Sie sollte 0,80 m bis max. 1,20 m von der Tanzfläche erhöht sein. Sie muss waagrecht und stabil gebaut sein (darf auf keinen Fall schwingen), soll genau in der Mitte der Stirnseite aufgebaut werden, sauber sein und muss eine Tragkraft von 5 Tonnen gewährleisten.

Bei OPENAIR Veranstaltungen muss die Bühne voll überdacht sowie die Rückwand und die beiden Seitenwände geschlossen sein. Bei einem Unfall aufgrund einer mangelhaften Bühne haftet der Veranstalter.

Für das Ton-, Licht- und Videomischpult wird in der Mitte des Zeltes oder der Halle (ca. 20 m von der Bühne entfernt) ein Platz von ca. 3x3m benötigt.



### **3. AUF/- ABBAU**

Zum Entladen/Aufbau der Anlage sowie zum Abbau/Beladen der Anlage müssen vom Veranstalter 3 tüchtige, kräftige, mind. 16jährige Helfer zur Verfügung gestellt werden.

Die Helfer haben den Anweisungen der Road-Crew folge zu leisten. Der Veranstalter haftet für Schäden, die durch die Helfer entstehen! Sollten Helfer zum Auf- bzw. Abbau fehlen, akzeptiert der Veranstalter eine Konventionalstrafe von € 75,- pro ausgefallenen Helfer.

### **4. STROMANSCHLUSS**

Auf der Bühne müssen sich folgende Kraftstromanschlüsse befinden:

Ein Kraftstromanschluss Cekon 400 V - 32A CEE/VDE 0100 bzw. 0800

Ein Kraftstromanschluss Cekon 400 V - 32A CEE/VDE 0100 bzw. 0800

!!!!Achtung nur 5polige Leitungen benutzen 3P, N, PE !!!!

Um den technischen Betrieb der gesamten Ton - und Lichtanlage aufrecht zu erhalten ist eine stabile Spannungsversorgung zu gewährleisten, die auch unter Belastung eine Netzspannung von 230 V bzw. 400 V aufweist.

An diesen Stromkreisen dürfen keine Geräte wie z.B. Friteuse etc. angeschlossen sein. Die Sicherungs- und Anschlusskästen müssen vom Personal der Band jederzeit frei zugänglich sein (z. B. Schlüssel aushändigen).

Ein mit der Anlage vertrauter Elektriker muss ab Aufbaubeginn bis Spielende abrufbereit sein. Die ersten 30 m von der Bühne ausgehend Richtung Mischpult darf während der Show keine Beleuchtung eingeschaltet sein.

Im Bühnenbereich (links oder rechts der Bühne) muss eine Garderobe vorhanden sein (beleuchtet).

**Während der Betriebszeit der Anlage darf die Stromzufuhr nur mit Genehmigung der Techniker unterbrochen werden!**



## 5. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Bühnenanweisung ist eine wichtige technische Arbeitsgrundlage, das allen Beteiligten am Veranstaltungstag viel Arbeit und Ärger ersparen soll.

Sollten Sie Probleme mit der Erfüllung einiger Punkte haben, so setzen Sie sich mit unserem Techniker (Lucky 0176 67591634) in Verbindung.

Joe Wilhelm

Fon +49 (0) 8268 361

Fax +49 (0) 8268 247

Mobil +49 (0) 171 3868899

[post@joeswiesnband.de](mailto:post@joeswiesnband.de)

[www.joeswiesnband.de](http://www.joeswiesnband.de)